CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Sharp Shot
- Manuel d'utilisation/carte de garantie
- Carte d'inscription

REMARQUE : *Le Sharp Shot Plus n'est pas compatible avec la housse Wiimote. Retirez la housse de la Wiimote avant l'installation.*

INSTALLATION DE LA WIIMOTE SANS LE WII MOTIONPLUS :

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Sharp Shot.
2. Insérez la Wiimote dans le Sharp Shot en la faisant glisser dans le support pour Wiimote de Sharp Shot (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote dans l'avant de Sharp Shot jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Fermez le loquet le plus proche du bouton "A". Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Wii Nunchuk™, fermez le loquet situé à côté de l'arrière de Sharp Shot et vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Wii Nunchuk™, continuez à l'étape 5.
5. Par l'ouverture arrière de Sharp Shot, glissez le connecteur du Wii Nunchuk en dessous du loquet arrière de Sharp Shot et connectez le Wii Nunchuk à la Wiimote. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de la Wiimote a été retiré avant d'insérer le connecteur du Wii Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe de la Wiimote.
6. Fermez le loquet arrière.

INSTALLATION DE LA WIIMOTE AVEC LE WII MOTIONPLUS :

1. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Sharp Shot.
2. Insérez la Wiimote dans le Sharp Shot en la faisant glisser dans le support pour Wiimote de Sharp Shot (l'extrémité du pavé directionnel en premier avec les boutons orientés vers le haut).
3. Glissez l'extrémité du pavé directionnel de la Wiimote dans l'avant de Sharp Shot jusqu'à ce qu'il n'avance plus.
4. Ouvrez les deux loquets situés en haut de Sharp Shot. Si vous jouez à un jeu qui ne nécessite pas le Wii Nunchuk, vous pouvez commencer à jouer. Si votre jeu nécessite l'utilisation du Wii Nunchuk™, continuez à l'étape 5.
5. Assurez-vous que le capuchon du connecteur de Wii Motion-PLUS a été retiré et insérez le connecteur du Wii Nunchuk dans la rallonge du connecteur externe du Wii MotionPLUS.

REMARQUE : *La gâchette supérieure de Sharp Shot correspond au bouton A et la gâchette inférieure au bouton B. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre jeu pour la configuration des boutons.*

COMMENT ENLEVER LA WIIMOTE :

1. Si le Wii Nunchuk est attaché à la Wiimote ou au Wii Motion-PLUS, enlevez d'abord le Wii Nunchuk avant d'essayer d'enlever la Wiimote de Sharp Shot.

REMARQUE : *Reportez-vous au manuel d'utilisation de la Wiimote pour le retrait du Wii Nunchuk.*

2. Ouvrez les deux loquets situés au dessus de Sharp Shot et soulevez la Wiimote par l'arrière en la tirant jusqu'à ce qu'elle sorte complètement du Sharp Shot.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net

iSound® dreamGEAR®

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

works with Wii™

SharpShot GOLD EDITION
USER'S GUIDE

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:

- Sharp Shot
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

NOTE: *The Sharp Shot is not compatible with the Wii Remote Jacket. Be sure to remove the Wii Remote Jacket before attempting to install.*

INSTALLING THE WII REMOTE WITHOUT WII MOTIONPLUS:

1. Open both latches located at the top of the Sharp Shot.
2. Insert the Wii Remote into the Sharp Shot by sliding it into the Wii Remote cradle of the Sharp Shot (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Sharp Shot until it stops.
4. Close the latch nearest to the "A" button. If you are playing a game that does not require the Wii Nunchuk™, close the latch located near the back of the Sharp Shot and you are ready to play. If your game requires the use of the Wii Nunchuk, continue to step 5.
5. Through the back opening of the Sharp Shot, slip the connector plug of the Wii Nunchuk under the back latch on the Sharp Shot and connect the Wii Nunchuk to the Wii Remote. Make sure that the connector cover of the Wii Remote has been removed before inserting the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii Remote.
6. Close the back latch.

INSTALLING THE WII REMOTE WITH WII MOTIONPLUS:

1. Open both latches located at the top of the Sharp Shot.
2. Insert the Wii Remote into the Sharp Shot by sliding it into the Wii Remote cradle of the Sharp Shot (directional pad end first with the buttons facing upward).
3. Slide the directional pad end of the Wii Remote towards the front of the Sharp Shot until it stops.
4. Close both latches on the top of the Sharp Shot. If you are playing a game that does not require the Wii Nunchuk, you are ready to play. If your game requires the use of the Wii Nunchuk, continue to step 5.
5. Make sure the connector cover of the Wii MotionPLUS bas been removed and insert the connector plug of the Wii Nunchuk into the External Extension Connector of the Wii MotionPLUS.

NOTE: *The top trigger of the Sharp Shot activates the A button, the bottom trigger activates the B button. Please refer to your game's User's Guide for button configuration.*

HOW TO REMOVE THE WII REMOTE:

1. If the Wii Nunchuk is attached to the Wii Remote or the Wii MotionPLUS, remove the Wii Nunchuk first before trying to remove the Wii Remote from the Sharp Shot.

NOTE: *Please refer to the Wii Remote's User's Guide for Wii Nunchuk removal instructions.*

2. Open both latches located at the top of the Sharp Shot and lift the Wii Remote up from the back and slide the Wii Remote back until it is completely out of the Sharp Shot.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Pistola de precisión
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

NOTA: *La pistola de precisión 'Sharp Shot' no es compatible con la funda de silicona para mando Wii. Asegúrese de sacar la funda del mando Wii antes de intentar colocarlos.*

COLOCACIÓN DEL MANDO DE CONTROL WII SIN EL WII MOTIONPLUS:

1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión.
2. Coloque el mando de control Wii dentro de la Pistola de precisión deslizándolo sobre el soporte para el mando de control Wii de la Pistola de precisión (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.
4. Cierre el seguro más próximo al botón "A". Si va a jugar a un juego que no requiere Wii Nunchuk™, cierre el seguro situado cerca de la parte posterior de la Pistola de precesión y estará listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk Wii, continúe con el paso 5.
5. A través de la abertura trasera de la Pistola de precisión, deslice la clavija del conector del Nunchuk por debajo del seguro trasero de la Pistola de precisión y conecte el Nunchuk al mando de control Wii. Compruebe que ha quitado el tapón del conector del mando de control Wii antes de conectar el Nunchuk en el conector de Extensión Externa del mando de control Wii.
6. Cierre el seguro trasero.

COLOCACIÓN DEL MANDO DE CONTROL WII CON EL WII MOTIONPLUS:

1. Abra los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión.
2. Coloque el mando de control Wii dentro de la Pistola de precisión deslizándolo sobre el soporte para el mando de control Wii de la Pistola de precisión (primero el extremo de la cruz de dirección con los botones mirando hacia arriba).
3. Deslice el extremo de la cruz de dirección del mando de control Wii hacia la parte delantera de la Pistola de precisión hasta que se detenga.
4. Cierre los dos seguros localizados en la parte superior de la Pistola de precisión. Si está jugando un juego que no requiere Nunchuk, está listo para jugar. Si el juego necesita del Nunchuk Wii, continúe con el paso 5.
5. Compruebe que ha quitado el tapón del conector de la Wii MotionPLUS y ha conectado el Nunchuk Wii en el conector de Extensión Externa del Wii MotionPLUS.

NOTA: *El gatillo superior de la Pistola de precisión activa el botón A y el gatillo inferior activa el botón B. Por favor, vea la guía de usuario del juego para la configuración de botones.*

COMO SACAR EL MANDO DE CONTROL WII:

1. Si el Nunchuk está conectado al mando de control Wii o al Wii MotionPLUS, primero desconecte el Nunchuk antes de intentar quitar el mando de control de la Pistola de precisión.

NOTA: *Por favor vea la guía de usuario de su mando de control Wii para instrucciones de desconexión del Nunchuk Wii.*

2. Abra los dos seguros situados en la parte superior de la Pistola de precisión y levante el mando de control arriba y hacia atrás hasta que quede completamente fuera de la Pistola de precisión.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net